

NOTE:

-) Distanza tra posto esterno e posto interno = 400 mt.
-) Nel posto esterno AV1001/08 sostituire il frontalino con 2 tasti con il frontalino a 1 tasto AV4187/101
-) Programmare i videocitofoni con codice utente 1

NOTES:

-) Distance between visitor panel and internal unit = 400 mt.
-) In the visitor panel AV1001/08 replace the faceplate with 2 buttons with the faceplate with 1 button AV4187/101
-) Program the monitors with user's code 1

Terminazione "Z" Default = ON	N°1 videocitofoni nell'impianto	N°2 videocitofoni nell'impianto	N°3 videocitofoni nell'impianto	N°4 videocitofoni nell'impianto
1° Videocitofono	"Z" = Default	"Z" = OFF	"Z" = OFF	"Z" = OFF
2° Videocitofono		"Z" = Default	"Z" = OFF	"Z" = OFF
3° Videocitofono			"Z" = Default	"Z" = OFF
4° Videocitofono				"Z" = Default

"Z" Termination Default = ON	N°1 video door phone in the system	N°2 video door phones in the system	N°3 video door phones in the system	N°4 video door phones in the system
1st Video door phone	"Z" = Default	"Z" = OFF	"Z" = OFF	"Z" = OFF
2nd Video door phone		"Z" = Default	"Z" = OFF	"Z" = OFF
3th Video door phone			"Z" = Default	"Z" = OFF
4th Video door phone				"Z" = Default

Distanza mt. / Distance mt.	Sezione/Section mm ²							
	10	20	25	30	50	100	200	300
Da P.E. a ultimo adattatore From E.U. to last adapter	BV	BV	BV	BV	BV	BV	BV	
Da P.I. a ultimo adattatore From I.U. to last adapter	BV	BV	BV	BV	BV	BV	BV	
Da P.E. a concentratore From V.P. to hub	BV	BV	BV	BV	BV	BV	BV	
Da concentratore a ultimo adattatore From hub to last adapter	BV	BV	BV	BV	BV	BV	BV	
Da P.I. a chiamata al piano From I.U. to call floor	0,28							
Da P.I. a suoneria suppl. From I.U. to additional ringer	0,28							
Filo/Wire (AP+ / AP-)	0,28	0,5	1					
Filo/Wire (SAP / 0)			0,28					
Filo/Wire (TA / 0)			0,28					
Filo/Wire (+ / -)								0,28
Filo/Wire (AP2)			0,28	0,5	1			

BV = Cavo bitron / Bitron's cable P.I. = posto interno I.U. = internal unit P.E. = posto esterno V.P. = visitor panel

